

Instruktionsbog

**PROMOVEC
Electric**

C7 – M7 – S7 – E3

Promovec

Indholdsfortegnelse

1.	Introduktion	Side	3
2.	Produktbeskrivelse.....	Side	4
2.1	Stelnummer.....	Side	4
3.	Funktioner/indstillinger	Side	5
3.1	Batteriindikator	Side	5
3.2	Assist-funktion.....	Side	5
3.3	Gearskifter	Side	5
3.4	Justering af styr.....	Side	6
3.5	Justering af sadel	Side	7
3.6	Af- og påmontering af batteri	Side	7
3.7	Montering af lader	Side	8
3.8	Kørsel med cyklen	Side	8
4.	Færdselsloven	Side	9
5.	Forsikring.....	Side	9
6.	Ladeapparat/opladning	Side	10
6.1	Brug af ladeapparatet.....	Side	10
6.2	Opladning	Side	10
6.3	Vinteropbevaring	Side	12
6.4	Advarsel.....	Side	13
7.	Fejlfinding.....	Side	14
8.	Garanti	Side	15
9.	Tekniske data	Side	19
10.	Service	Side	20

1. Introduktion

Til lykke med Deres nye PROMOVEC Electric el-cykel.

PROMOVEC Electric er en helt ny generation af el-cykler fra PRO-MOVEC, designet og udviklet på baggrund af vores mangeårige erfaring inden for el-cykelområdet.

PROMOVEC Electric er fremstillet i henhold til den mest avancerede produktionsteknologi, og der er lagt stor vægt på at sikre en høj kvalitetsstandard. PROMOVEC Electric har et stærkt stel og stor ydeevne samt er tilpasset de nordiske vejrforhold.

Inden De tager el-cyklen i brug, bedes De læse instruktionsbogen, da den indeholder en række væsentlige oplysninger vedrørende brug og vedligeholdelse af el-cyklen.

Har De yderligere spørgsmål, er De velkommen til at henvende Dem til PRO-MOVEC A/S.

Stelnummer: _____

Kontrolleret af: _____

Leveringsdato: _____

PRO-MOVEC A/S
Stavneagervej 12
8250 Egå
Tlf. 70 27 29 24
www.promovec.dk

2. Produktbeskrivelse

PROMOVEC Electric er det perfekte valg, hvis De ønsker en el-cykel, der kan anvendes til alsidige formål, idet cyklen er velegnet til kørsel i både fladt og bakket terræn.

PROMOVEC Electric findes både som dame- og herremodel. Takket været den meget lave indstigning på damemodellen er det let at komme på og af cyklen.

Stellet er udført i aluminium for at give en stiv og robust konstruktion samt bibeholde en lav vægt. Motoren er placeret i forhjulet for at give den bedste vægtfordeling.

Planetgearmotorens drejningsmoment er stort og giver en kraftunderstøttelse, som er tilstrækkelig til at overvinde længere stigninger uden problemer. Med de 3- eller 7-trins indvendige gear kan man altid finde et gear, som passer til hastigheden.

På nogle modeller er det muligt at regulere sadelpindens hårdhed, og dermed øge komforten. Dette sker ved at afmontere sadlen og justere skruen i bunden af sadelpinden. Se under punkt 3.5.

2.1 Stelnummer

El-cyklen er forsynet med et stelnummer, som er placeret under kranken.

3. Funktioner/indstillinger

3.1 Batteriindikator

Batteriindikatoren er integreret i LED displayet på styret og angiver batteriniveauet (retningsvisende).

Bemærk, at indikatoren kan svinge afhængig af, om man køre op ad bakke, accelererer eller kører ned af bakke.



3.2 Assist-funktion

Assist-funktionen har 3 indstillingsmuligheder. Ved gentagne tryk på assist-knappen justeres til det ønskede assist-niveau.

Når der slukkes og tændes igen for assist-funktionen, går assist-funktionen altid tilbage til laveste niveau.

El-cyklen er forberedt til kørsel med gashåndtag. Hvis gashåndtag er monteret, aktiveres denne funktion ved at trykke på assist-knappen, indtil den røde assist-lampe lyser.

Motoren frakobler ved en hastighed på 24,6 km/t.

3.3 Gearskifter

Gearskift – Model E3

Gearskift sker ved at dreje på gearskifteren i styrets højre side.

Gear vælges efter ønske og tilpasset hastighed.



Gearskift – Model C7, M7 og S7

Gearskift sker ved at dreje på gearskifteren i styrets højre side.

Gear vælges efter ønske og tilpasset hastighed.



3.4 Justering af styr – Model C7 og M7



Ved at skubbe den sorte knap opad, og løfte op i håndtaget, kan styret justeres og indstilles i den ønskede position.

Højden justeres ved hjælp af en umbracnøgle.

Husk altid at spænde håndtaget igen inden brug af cyklen.

3.5 Justering af sadel

Højden på sadlen kan indstilles ved at løsne umbraco-bolten, og flytte sadlen op og ned til den ønskede position.

På modellerne C7 og M7 kan hårdheden på affjedringen i sadelpinden reguleres ved at afmontere sadlen og justere umbraco-skruen i bunden af sadelpinden.



3.6 Af- og påmontering af batteri



Ved hjælp af nøglen drejes On/off i åben position, og batteri tages bagud af holderen.

Batteriet monteres igen ved at skubbe det ind på plads, og dreje nøglen til låst position.

3.7 Montering af lader

Laderen monteres i stikket på batteripakken.

Batteriet kan oplades, mens det er monteret i cyklen, eller batteriet kan afmonteres, og opladning kan finde sted indendørs.



3.8 Kørsel med cyklen

Hjælpe motoren fungerer på følgende måde:

En sensor måler, når der trædes i pedalerne, og den elektroniske styring starter herefter motoren. Hjælpe motorens kraft reguleres automatisk i henhold til det valgte assist-niveau (se punkt 3.2). Assit-niveauet kan reguleres under kørsel i henhold til det aktuelle behov.

Den elektroniske styring kobler automatisk motoren fra, når man ophører med at træde. Ligeledes frakobler styringen motoren, når hastigheden overstiger 24,6 km/t.

Hvis displayet slukket, fungerer el-cyklen som en almindelig cykel.

4. Færdselsloven

PROMOVEC Electric el-cyklen er udført i henhold til retningslinierne i EU-standarden EN 14764 og EN 15194.

Der kræves ikke kørekort eller anvendelse af styrthjelm. Ligeledes er der ikke krav til forsikring eller anvendelse af nummerplade.

Man forholder sig derfor i trafikken som cyklist. Det anbefales, at man bruger cykelhjelm.

5. Forsikring

Da en el-cykel i forsikringsmæssig henseende betragtes som en almindelig cykel, er den normalt dækket af en almindelig familieforsikring.

Det anbefales dog, at De taler med Deres forsikringsagent om de forsikringsmæssige forhold vedrørende el-cyklen.

6. Ladeapparat/opladning

6.1 Brug af ladeapparat

1. Opladning skal ske indendørs.
2. Drej tændingsnøglen i off-position.
3. Sæt stikket fra laderen i ladestikket på batteriet.
4. Sæt netstikket (230v) i stikkontakten og tænd for laderen
5. Rød diode lyser, når der lades på batterierne.
6. Når den røde diode skifter til grøn, er laderen færdig med at lade, og cyklen er klar til at køre.
7. Sluk og fjern først laderen fra ladestikket, når du skal bruge cyklen igen.

6.2 Opladning

PROMOVEC Electric el-cyklen benytter vedligeholdelsesfrie Panasonic Li-ION batterier. Bemærk, at batteriet kan afmonteres.

Batteriet leveres ca. 40% opladet fra fabrikken. Inden ibrugtagning skal batteriet lades helt op med den medfølgende oplader (Grøn diode lyser).

For at opnå maksimal levetid på batterierne og rækkevidde på el-cyklen anbefales det, at man oplader i et opvarmet rum. Ladetiden forlænges ved temperaturer under 20°, således at batterierne ikke kan fyldes helt op, og dermed forringes rækkevidden. Vær

opmærksom på, at batteriernes kapacitet falder, når temperaturen falder under 20°.

Optimal opladning af batteriet sker ved 20°. Hvis batteriet oplades i direkte sollys, kan levetiden forkortes væsentligt.

Når batteriet medtages for opladning indendørs, kan der dannes kondens uden på og inden i batteriet. Opladning skal derfor afvente, indtil kondensvandet er væk. Inde i batteriet sidder et printkort, som kontrollerer de enkelte battericeller. Hvis opladning finder sted, mens der stadig er kondens i batteriet, kan printkortet tage skade.

Memory effekt forekommer ikke i Li-ION batterier. Det er derfor helt unødvendigt at foretage afladning af batteriet inden opladning.

Mange hyppige opladninger af Li-ION batteriet kan forlænge batteriets levetid. Vær dog opmærksom på, at påbegyndt opladning ikke bør afbrydes, da dette kan påvirke batteriets levetid.

Opladelige batterier skal altid opbevares tørt og afmonteret fra alt udstyr.

Træk aldrig i ledningerne, når opladeren afmonteres fra batteriet. Tag fat i stikket og træk det forsigtigt fra batteriet.

Efterlad aldrig batteriet monteret i opladeren, mens opladeren er slukket.

Efterlad aldrig dit batteri monteret i din PROMOVEC Electric el-cykel i længere tid.

Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lavere temperaturer. Jo mere el-cyklen bruges, jo mere aftager kapaciteten og dermed rækkevidden. Batterier har ved normalt brug en levetid på op til 600 op- og afladninger.

Vær også opmærksom på, at perioder med lave temperaturer påvirker både batteriets kapacitet og ydeevne negativt. Dette ændrer sig, når temperaturen igen stiger til ca. 20°. Dog vil kapaciteten samt ydeevnen ved kørsel på bakker reduceres henover batteriets levetid.

Bemærk endvidere, at brugervægt, køremåde, terræn, underlag og dæktryk har stor betydning for rækkevidden. Brugeren selv har også stor indflydelse på rækkevidden afhængig af, hvor meget man hjælper til med at træde rundt i pedalerne.

Det koster næsten ingenting at have laderen tilsluttet hele tiden, da laderen efter opladning af batteriet går over på standby og derfor bruger meget lidt strøm. Der bør dog slukkes for opladeren efter max. en uges opladning. Herefter bør batteriet fjernes fra opladeren, og fuld opladning af batteriet foretages en gang om måneden. (Fuld opladning = diode på oplader lyser grønt).

6.3 Vinteropbevaring

Hvis el-cyklen sættes bort for opbevaring i længere tid (mere end en måned), vil det være tilstrækkeligt at lade 1 gang pr. måned.

Ved oplagring skal batterierne altid være fuldt opladet, da de ikke kan tåle at henstå afladet helt eller delvist gennem længere tid.

6.4 Advarsel

- Batteriet må ikke opvarmes, kortsluttes, punkteres eller på anden måde mishandles.
- Batteriet må ikke adskilles eller ødelægges.
- Batteriet må ikke kastes i åben ild.
- Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden væske.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader.
- Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0° eller over 45°.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske på forsvarlig vis til miljøgodkendte virksomheder eller på offentlig genbrugsstation.

7. Fejlfinding

Hvis den højre diode i displayet begynder at blinke, efter nøglen er drejet på ON, er det et tegn på, at controlleren har konstateret en fejl i det elektriske system. Controlleren vil ikke starte motoren, før fejlen er udbedret.

Antal blink	Fejl	Mulige fejl
	Ingen lys i display	Kontakt din PROMOVEC Electric forhandler
	Display slukker efter 3 sekunder	Kontakt din PROMOVEC Electric forhandler
2	Batterispænding for høj eller kortslutning mellem de 3 ledninger fra controller til forhjulet.	Kontakt din PROMOVEC Electric forhandler
3	Brud på ledning fra controller til forhjul.	Kontakt din PROMOVEC Electric forhandler
4	Batterispænding for lav	Oplad batteri.
6	Kranksensor	Kontakt din PROMOVEC Electric forhandler
8	Controllerfejl	Kontakt din PROMOVEC Electric forhandler
9	Batterispænding for høj	Kontakt din PROMOVEC Electric forhandler



8. Garanti

1. Viser der sig fejl i materiale, som forelå ved leveringen eller fabrikation **inden for to år** efter levering til køber, vil PRO-MOVEC eller et af denne anvist værksted udbedre fejlen uden beregning af reparationsomkostninger, med mindre fejlen måtte være undtaget fra garantien ifølge punkt 5.

Køber har, såfremt reparation foretages inden rimelig tid, ikke krav på erstatning, forholdsmæssigt afslag, at foretage ophævelse eller forlange omlevering.

Køber afleverer og afhenter for egen regning selv det leverede på det af PRO-MOVEC angivne reparationssted inden for landets grænser.0

2. Bevisbyrden for, at der er en fejl i materiale eller fabrikation, påhviler køber. Det samme gælder bevisbyrden for, at fejlen forelå ved leveringen.

I de første 6 måneder efter leveringen formodes en konstateret fejl dog at have været til stede ved leveringen.

3. Reparationsomkostninger vedrørende fejl, der skyldes, at køber ikke har behandlet det købte korrekt, herunder undladt at foretage en sådan vedligeholdelse, som forholdene og instruktionsbogen samt andre dokumenter udleveret til køberen senest samtidig med leveringen, kræver, afholdes af køberen.

Det samme gælder omkostninger til reparation som følge af naturligt slid og ælde, skader der skyldes overbelastninger, samt skader som skyldes konstruktive ændringer af det leverede.

4. Købers krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal fremsættes over for PRO-MOVEC inden rimelig tid, efter at en fejl er eller ved sædvanlig omhu burde være konstateret, og senest inden udløbet af den toårige garantiperiode, idet garantien og PRO-MOVEC's mangelansvar i modsat fald ikke længere kan gøres gældende.
5. Pligten til at udbedre fejl som omtalt i pkt. 1 uden beregning gælder dog ikke:
 - fejl som skyldes ydre påvirkning, herunder på lakken og karosseriet,
 - fejl som skyldes brug af uoriginale reservedele, der ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale reservedele,
 - fejl, som er opstået eller forværret på grund af manglende vedligeholdelse, herunder manglende eller utilstrækkelig reparation af lak- og karosseriskader, manglende efterlevelse af kravene til kontrol af det leverede, eller dårligt arbejde udført af en uautoriseret reparatør,
 - fejl eller skader, som køber ikke inden rimelig tid har meddelt PRO-MOVEC, eller
 - fejl eller skader, som køber har haft kendskab til, men som køber ikke inden rimelig tid har valgt at lade afhjælpe hos PRO-MOVEC.
6. PRO-MOVEC kan alene ifalde erstatningsansvar for tab forårsaget af mangler ved det leverede, hvis køber beviser, at tabet er en påregnelig følge af fejl eller forsømmelser begået af PRO-MOVEC eller nogen, som PRO-MOVEC bærer ansvaret for.

7. PRO-MOVEC er ikke erstatningsansvarlig for indirekte skader og følgetab, med mindre køber kan dokumentere, at:
- PRO-MOVEC eller nogen, som PRO-MOVEC bærer ansvaret for, har handlet i strid med almindelig hæderlighed,
 - PRO-MOVEC eller nogen, som PRO-MOVEC bærer ansvaret for, har givet køberen vildledende oplysninger, som PRO-MOVEC eller nogen, som PRO-MOVEC bærer ansvaret for, ikke havde føje til at anse for korrekte,
 - PRO-MOVEC eller nogen, som PRO-MOVEC bærer ansvaret for, har forsømt at give køber oplysninger om en mangel, som PRO-MOVEC eller nogen, som PRO-MOVEC bærer ansvaret for, kendte eller burde kende,
 - det leverede savner egenskaber, som må anses tilsikrede, eller
 - manglen efter køkets indgåelse er forårsaget af PRO-MOVEC eller nogen, som PRO-MOVEC bærer ansvaret for, ved forømmelse.
8. **Det fremhæves specielt, at sliddele og lignende på produktet så som polstring, dæk, slanger og batterier ikke er dækket af garantien, med mindre disse dele har været udsat for usædvanligt slid som direkte følge af en fabrikationsfejl, som køberen ikke burde have været opmærksom på.**

På batterier gives der dog 6 måneders garanti mod fejl forudsat, at de i instruktionsbogen og de i andre vejledninger

overgivet til køber angivne retningslinier for behandling af batteriet, herunder ladning, er overholdt.

Det fremhæves dog udtrykkeligt, at batteriers kapacitet og dermed rækkevidde aftager med tiden og brugsintensiteten.

9. Tekniske data

PROMOVEC Electric C7 – M7 – S7 – E3

Stel	Aluminium 6061 ED
Bremser	Shimano BR-M421L V-brake front
Dæk	Kenda Ironcap 700Cx38C, black w/reflector
Motor	200w brushless DC navmotor med planetgear
Controller	PWM/microprocessor med LED self-diagnostic system
Overload protection	20 A
Low voltage protection	31.5 V
Mode	PAS (Pedal Assist System) (EU standard EN 15194)
Vægt	23,9 kg
Batteri	6,75AH 36V Panasonic Li-ION, aftageligt, 243 watt timer, vægt 2,8 kg
Lader	Swift mode, stinktæt, ladetid 7AH 5-6 t.
Brugervægt	Max. 100 kg
Rækkevidde	Op til 35 km

10. Service

For at vedligeholde og bevare el-cyklens stand anbefaler vi et eftersyn 2 gange årligt, dog som minimum 1 gang årligt.

Bestilling af serviceeftersyn kan ske hos din PROMOVEC Electric forhandler.

Dato og firmastempel	Dato og firmastempel
Dato og firmastempel	Dato og firmastempel
Dato og firmastempel	Dato og firmastempel
Dato og firmastempel	Dato og firmastempel

The logo for PROMOVEC, featuring the word 'Promovec' in a bold, sans-serif font. The 'P' is yellow, and the 'o' is a yellow circle with a black dot in the center. The remaining letters 'romovec' are black.